

```

                                TITLE DM.MAC
                                ;DISASSEMBLY OF DMON-M V3.1 COMMENCED 11TH JUNE 1988
                                ;TITLE "Z80 System Monitor"
                                ;      W.S. 1984
                                ;last edit 14th June 1988
                                .Z80 ;DM.COM E000..E7FF
0000' ASEG
      ORG 100H
      .PHASE 0E000H

0000      FALSE EQU 0
FFFF      TRUE  EQU NOT FALSE

0000      CSTAT EQU 000H ;Console status
0001      CDATA EQU 001H ;Console data
0040      INMSK EQU 040H ;Input Mask (DAV)
0080      OMSK  EQU 080H ;Output Mask (TBMT)
0060      LSTAT EQU 060H ;List Status
0070      LDATA EQU 070H ;List Data
0080      LOMSK EQU 080H ;Output Mask (TBMT)

                                ;FLAG EQU 040H ;
0041      IBUFF EQU 0041H ;Pointer to next
                                ; input buffer location
0080      IBUFF EQU 0080H ;console input buffer

0003      CTRL_C EQU 003H ;CTRL-C Abort
0008      BS     EQU 008H ;CTRL-H Backspace
0009      HT     EQU 009H ;CTRL-I Horizontal Tab
000A      LF     EQU 00AH ;CTRL-J Line Feed
000B      VT     EQU 00BH ;CTRL-K Vertical Tab
000C      FFEEED EQU 00CH ;CTRL-L Form Feed
000D      CR     EQU 00DH ;CTRL-M Carriage Return
0010      CTRL_P EQU 010H ;CTRL-P Print Toggle
0013      XOFF   EQU 013H ;CTRL-Q XON
0011      XON    EQU 011H ;CTRL-S XOFF
001A      CTRL_Z EQU 01AH ;CTRL-Z CTRL_Z
001B      ESC    EQU 01BH ;CTRL-[ Escape
001E      RS     EQU 01EH ;CTRL-^ RS
007F      DEL    EQU 07FH ;Delete (Rubout)
                                ;APDS EQU 0F7H ;APDS????

0000      WIDESC EQU FALSE ;64 Cols is not a wide screen

                                IF WIDESC
XXFFFB EQU 010H ; DUMP LINE LENGTH

```

```

ELSE
0008      XXXFF8 EQU 000H ; DUMP LINE LENGTH
ENDIF

0002      XXN02 EQU 002H ;
0003      N03 EQU 003H ;
0002      XXN82 EQU 082H ;
0017      XXXN17 EQU 017H ;
0018      XXXN18 EQU 018H ;
001C      XXNIC EQU 01CH ;
00F0      XXXNF0 EQU 0F0H ;
00F7      APOS EQU 0F7H ;
0007      LEND EQU 007H ;Line end
0088      N88 EQU 088H ;
0094      XXN94 EQU 094H ;
00A8      NAB EQU 0A8H ;
00C4      XXNC4 EQU 0C4H ;
00D0      XXND0 EQU 0D0H ;
00E0      XXNE0 EQU 0E0H ;
00EC      XXNEC EQU 0ECH ;
00F6      NF6 EQU 0F6H ;

0000      RAMST EQU 00000H ;Ram start
0040      FLAG EQU 00040H ;List device on/off flag
0044      UARTSP EQU 00044H ;UART status port
0001      T0001 EQU 00001H ;
0040      COLS EQU 64 ;
0018      ROWS EQU 24 ;
0045      FDCCMD EQU 00045H ;Save command
0046      DRIVE EQU 00046H ;Drive
0047      STATUS EQU 00047H ;Status
0048      DRVCMO EQU 00048H ;Drive command
0049      CURPOS EQU 00049H ;
004B      EFLAG EQU 0004BH ;
004C      IFLAG EQU 0004CH ;
;IBUFP 41
0043      IBUFC EQU 00043H ;Counter for input buffer
004E      IBUFCXX EQU 0004EH ;
004D      KSAVE EQU 0004DH ;Keyboard data
0050      CONFIG EQU 00050H ;Configuration
0051      ADDSPT EQU 00051H ;Addr of Sectors per tr
0052      B0052 EQU 00052H ;
0052      T0052 EQU 00052H ;
0053      WPCTRK EQU 00053H ;Write precompensation track
0054      DRIVNO EQU 00054H ;Drive No

```

```

0055      TRAKNO EQU 00055H ;Track No
0056      SECTNO EQU 00056H ;Sector No
0057      DMAADD EQU 00057H ;DMA addr
0059      COMMAND EQU 00059H ;
005A      B005A EQU 0005AH ;
00A5      DPARM EQU 165 ;PARAMETER FOR DELAY LOOP
02EE      DPARM3 EQU 750 ;PARAMETER FOR DELAY LOOP
00DC      DPARM2 EQU 220 ;Parameter for delay loop
00F0      T00F0 EQU 000F0H ;
09AD      L09AD EQU 009ADH ;
F000      VDUST EQU 0F000H ;VDU RAM start
F5C0      TF5C0 EQU 0F5C0H ;
FFAF      TFFAF EQU 0FFAFH ;
FFC0      TFFC0 EQU 0FFC0H ;
;
;
0004      UART2S EQU 0004H ;
0040      KBPORT EQU 0040H ;
0080      DSTAT EQU 0080H ;
0081      DTRACK EQU 0081H ;
0082      DSECT EQU 0082H ;
0083      DDATA EQU 0083H ;
0084      DPOLL EQU 0084H ;
0085      DCONF EQU 0085H ;
00FF      EPORT EQU 00FFH ;
;
E000      DMON: ;
E000      C3 E20B JP INIT ;Cold start
E003      C3 E6AF JP CONST ;
E006      C3 E6C6 JP CONIN ;
E009      C3 E6D4 JP CONOUT ;
;
;-----
;List output routine
;
E00C      LOUT: ;
E00C      C5 PUSH BC ;Save C
E00D      F5 PUSH AF ;Save char
E00E      LOUT2:
E00E      TTBMT: ;
E00E      3A 0044 LD A,(UARTSP) ;List status port
E011      4F LD C,A ;Load C with the UART Status Port
E012      ED 78 IN A,(C) ;Input List Status
E014      E6 80 AND B0H ;Test TBMT
E016      28 F6 JR Z,TTBMT ;Loop if not ready (TB not MT)
E018      0C INC C ;Bump on to data port

```

```

E019 F1 POP AF ;Retrieve char
E01A E6 7F AND 07FH ;Remove Parity (if any)
E01C FE 08 CP BS ;Is it Backspace?
E01E 20 02 JR NZ,OUTC ;Jump if not
E020 3E 5C LD A,'\ ' ;If was BS replace with "\"
E022 LOUT3:
E022 OUTC: ;
E022 ED 79 OUT (C),A ;Send char
E024 C1 POP BC ;restore C
E025 C9 RET ;end of subroutine
;-----
;
;Console input routine
;
E026 INPUTT: ;
E026 CD E6AF CALL CONST ;Check status
E029 28 FB JR Z,INPUTT ;not ready
E02B INPUT2: ;
E02B CD E6C6 CALL CONIN ;Get byte
E02E FE 03 CP CTRL_C ;Abort?
E030 CA E23A JP Z,WARM ;Yes
E033 FE 10 CP CTRL_P ;CTRL-P?
E035 28 23 JR Z,PSET ;list
E037 C9 RET ;
;
;Console output routine
;
E038 OUTT: ;
E038 F5 PUSH AF ;save AF
E039 3A 0040 LD A,(FLAG) ;Print? Get value from FLAG
E03C B7 OR A ;Zero? test for zero
E03D 28 05 JR Z,OUT2 ;Yes Jump if zero OUT2
E03F F1 POP AF ;Char into Acc
E040 F5 PUSH AF ; save
E041 CD E00C CALL LOUT ;To list device
E044 OUT2:
E044 CD E6AF CALL CONST ;Input?
E047 CA E6D3 JP Z,OUT4 ;No
E04A CD E02B CALL INPUT2 ;Get input
E04D FE 13 CP XOFF ;Freeze?
E04F 20 F3 JR NZ,OUT2 ;No
;
;Freeze output until CTRL-Q or CTRL-C
;
E051 OUT3: ;

```



```

E051  CD E026          CALL INPUTT          ;Input?
E054  FE 11            CP  XON                ;Resume?
E056  20 F9            JR  NZ,OUT3            ;No
E058  18 EA            JR  OUT2              ;
;
;Toggle list output with CTRL-P
;
E05A                                PSET: ;
E05A  3A 0040          LD  A,(FLAG)          ;
E05D  2F              CPL                    ;
E05E  32 0040          LD  (FLAG),A          ;
E061  C3 E026          JP  INPUTT            ;
;
;
;Input a line from console and put it into the
;line buffer. Carriage return ends the line.
;Delete (Rubout) or CTRL-H (backspace) corrects
;last char entered. CTRL-X restart line. Other
;control characters are ignored.
;
E064                                INPLN: ;
E064  3E 3E            LD  A,'>' ; 3E        ;Prompt
E066  CD E038          CALL OUTT              ;
E069                                INPLN2: ;
E069  21 0080          LD  HL,IBUFF           ;Buffer address
E06C  22 0041          LD  (IBUFF),HL        ;Save pointer
E06F  0E 00            LD  C,00H             ;count
E071                                INPLI: ;
E071  CD E026          CALL INPUTT            ;console char
E074  FE 20            CP  20H                ;Control char?
E076  38 18            JR  C,INPLC            ;yes
E078  FE 7F            CP  DEL                ;delete?
E07A  28 2A            JR  Z,INPLB            ;yes
E07C  FE 5B            CP  'Z'+1              ;upper case?
E07E  38 02            JR  C,INPL3            ;yes
E080  E6 5F            AND  05FH              ;convert to upper case
E082                                INPL3: ;
E082  77              LD  (HL),A              ;put into buffer
E083  3E 20            LD  A,32               ;32 chars max buffer size
E085  B9              CP  C                   ;buffer full?
E086  28 E9            JR  Z,INPLI            ;yes, loop
E088  7E              LD  A,(HL)              ;get char
E089  23              INC  HL                  ;point to next location
E08A  0C              INC  C                   ;and count
E08B                                INPLE: ;
E08B  CD E038          CALL OUTT              ;show char

```

```

E08E 18 E1          JR INPLI ;next char
;
;Process control character
;
E090 INPLC: ;
E090 FE 08          CP BS ;is is backspace?
E092 28 12          JR Z,INPLB ;yes
E094 FE 0D          CP CR ;is it return?
E096 20 D9          JR NZ,INPLI ;no, ignore
;
;End of input line
;
E098 79            LD A,C ;count
E099 32 0043        LD (IBUFC),A ;save
;
;Carriage-return, Line-feed routine
;
E09C CRLF: ;
E09C 3E 0D          LD A,CR ;
E09E CD E038        CALL OUTT ;Send CR
E0A1 3E 0A          LD A,LF ;
E0A3 C3 E038        JP OUTT ;Send LF
;
;Delete previous character if any
;
E0A6 INPLB: ;
E0A6 79            LD A,C ;char count
E0A7 B7            OR A ;zero?
E0A8 28 C7          JR Z,INPLI ;yes
E0AA 2B            DEC HL ;move pointer back
E0AB 0D            DEC C ; and count
E0AC 3E 08          LD A,BS ;character
E0AE CD E6D4        CALL CONOUT ;
E0B1 3E 20          LD A,' ' ;
E0B3 CD E6D4        CALL CONOUT ;
E0B6 3E 08          LD A,BS ;
E0B8 18 D1          JR INPLE ;send
;
;Get a character from console buffer
;Set Carry if empty
;
E0BA GETCH: ;
E0BA E5            PUSH HL ;save regs
E0BB 2A 0041        LD HL,(IBUFP) ;get pointer
E0BE 3A 0043        LD A,(IBUFC) ; and count
E0C1 D6 01          SUB 01H ;decr with carry

```

```

E0C3 38 08          JR C,GETC4      ;no more chars
E0C5 32 0043        LD (IBUFC),A    ;save new count
E0C8 7E             LD A,(HL)       ;get character
E0C9 23             INC HL          ;increment pointer
E0CA 22 0041        LD (IBUFP),HL   ;and save
E0CD               GETC4: ;
E0CD E1             POP HL          ;restore regs
E0CE C9             RET             ;

```

```

;
;Send ASCII message until binary zero is
;found. Pointer is DE

```

```

E0CF               SENDM: ;
E0CF 1A             LD A,(DE)       ;get byte
E0D0 B7             OR A            ;Zero?
E0D1 C8             RET Z           ;Yes, done
E0D2 CD E038        CALL OUTT       ;Send it
E0D5 13             INC DE          ;Pointer
E0D6 18 F7          JR SENDM       ;Next

```

```

;
;Get HL and DE from console
;Check that DE is larger than HL

```

```

E0D8               RDHLDE: ;
E0D8 CD E0E2        CALL HHLDE      ;
E0DB               RDHLD2: ;
E0DB 7B             LD A,E          ;E - L
E0DC 95             SUB L           ;
E0DD 7A             LD A,D          ;D - H
E0DE 9C             SBC A,H        ;
E0DF 38 49          JR C,ERR        ;HL bigger
E0E1 C9             RET             ;

```

```

;
;Input HL and DE

```

```

E0E2               HHLDE: ;
E0E2 CD E0ED        CALL READHL     ;HL
E0E5 38 43          JR C,ERR        ;Only one address
E0E7 EB             EX DE,HL        ;
E0E8 CD E0ED        CALL READHL     ;
E0EB EB             EX DE,HL        ;
E0EC C9             RET             ;

```

```

;
;Input HL from console buffer

```

```

E0ED               READHL: ;
E0ED D5             PUSH DE         ;
E0EE C5             PUSH BC        ;save regs
E0EF 21 0000        LD HL,0000     ;clear HL

```

```

E0F2          RDHL1:          ;
E0F2    CD E0BA          CALL GETCH          ;Get char
E0F5    38 20          JR C,RDHL5          ;No chars left
E0F7    FE 20          CP ' '          ;Space?
E0F9    28 F7          JR Z,RDHL1          ;Yes, get another char
E0FB    18 05          JR RDHL3          ;
E0FD          RDHL2:          ;
E0FD    CD E0BA          CALL GETCH          ;Get char
E100    38 15          JR C,RDHL5          ;Line end
E102          RDHL3:          ;
E102    CD E11A          CALL NIB          ;Convert to binary
E105    38 08          JR C,RDHL4          ;not HEX
E107    29          ADD HL,HL          ;Shift left
E108    29          ADD HL,HL          ; four
E109    29          ADD HL,HL          ; bytes
E10A    29          ADD HL,HL          ;
E10B    B5          OR L          ;Add new char
E10C    6F          LD L,A          ;
E10D    18 EE          JR RDHL2          ;Next

;
;Check for apostrophe or blank at end
;
E10F          RDHL4:          ;
E10F    FE F7          CP APOS          ;Apostrophe?
E111    28 04          JR Z,RDHL5          ;
E113    FE F0          CP LOW(' '-30')          ;
E115    20 13          JR NZ,ERR          ;Not blank
E117          RDHL5:          ;
E117    C1          POP BC          ;
E118    D1          POP DE          ;Restore
E119    C9          RET          ;

;
;Convert ASCII chars to binary
;
E11A          NIB:          ;
E11A    D6 30          SUB '0'          ;ASCII bias
E11C    D8          RET C          ;
E11D    FE 17          CP 'F'-'0'+1          ;
E11F    3F          CCF          ;Invert
E120    D8          RET C          ;Error, >F
E121    FE 0A          CP 10          ;
E123    3F          CCF          ;Invert
E124    D0          RET NC          ;Number 0-9
E125    D6 07          SUB 'A'-'9'-1          ;
E127    FE 0A          CP 10          ;Remove :-
E129    C9          RET          ;Letter A-F

```

```

;
;Print '?' on improper input
;
ERR:
E12A          LD A,'?'
E12A 3E 3F
E12C          CALL OUTT
E12C CD E038
E12F          JP WARM
E12F C3 E23A
;Try again
;
;Start new line, give address
;
CRHL:
E132          CALL CRLF
E132 CD E09C
;New line
;
;Print HL as 4 hex digits
;
OUTHL:
E135          LD C,H
E135 4C
E136          CALL OUTHX
E136 CD E142
;H
E139          LD C,L
E139 4D
;
;Output hex byte from C and a space
;
OUTHEX:
E13A          CALL OUTHX
E13A CD E142
;
;Output a space
;
OUTSP:
E13D          LD A,' '
E13D 3E 20
E13F          JP OUTT
E13F C3 E038
;
;Output a hex byte from C
;binary to ASCII conversion
;
OUTHX:
E142          LD A,C
E142 79
;Save original binary value
E143          RRA
E143 1F
;Move high
E144          RRA
E144 1F
; nibble
E145          RRA
E145 1F
; to
E146          RRA
E146 1F
; low nibble
E147          CALL HEX1
E147 CD E14B
;Upper char
E14A          LD A,C
E14A 79
;Lower char
E14B          HEX1:
E14B          AND 0FH
E14B E6 0F
;Take 4 bits
E14D          ADD A,90H
E14D C6 90
;

```

```

E14F 27          DAA          ;adjusts to packed bcd
E150 CE 40      ADC A,40H    ;
E152 27          DAA          ;adjusts to packed bcd
E153 C3 E03B     JP OUTT     ;

```

```

;
;Increment HL and
; check for end HL minus DE
;

```

```

E156          TSTOP:        ;
E156 E5          PUSH HL    ;
E157 7B          LD A,E      ;
E158 95          SUB L       ;E - L
E159 6F          LD L,A      ;
E15A 7A          LD A,D      ;
E15B 94          SUB H       ;D - H
E15C B5          OR L        ;
E15D E1          POP HL     ;
E15E 23          INC HL     ;
E15F C0          RET NZ      ;Not done
E160 E1          POP HL     ;Raise stack
E161 C9          RET        ;

```

```

;
;Copy byte from B to memory
; and see that it got there
;

```

```

E162          CHEKM:        ;
E162 70          LD (HL),B   ;Put in mem
E163 7E          LD A,(HL)   ;
E164 B8          CP B        ;Same?
E165 C8          RET Z       ;

```

```

E166          ERRB:         ;
E166 11 E172     LD DE,MEMERR ;
E169 CD E0CF     CALL SENDM   ;
E16C CD E135     CALL DUTHL   ;Pointer
E16F C3 E23A     JP WARM      ;

```

```

E172          MEMERR:       ;
E172 4D 65 6D 20  DEFB 'Mem - ',00H
E176 2D 20 00

```

```

E179          HLDEBC:       ;
E179 CD E187     CALL HLDECK  ;Range
E17C DA E12A     JP C,ERR     ;No byte
E17F E5          PUSH HL     ;
E180 CD E0ED     CALL READHL  ;3rd input
E183 44          LD B,H       ;Move to BC
E184 4D          LD C,L       ;
E185 E1          POP HL      ;

```

```

E186    C9                RET                ;
;
;Get 2 addresses, check that
; additional data follows
;
E187    HLDECK:          ;
E187    CD E0E2          CALL HMLDE          ;2 addr
E18A    DA E12A          JP C,ERR            ;no more
E18D    C3 E0DB          JP RDHLD2          ;check
;
;Print L register in binary
;
E190    BITS:           ;
E190    06 08            LD B,0             ;8 bits
E192    BIT2:           ;
E192    C8 25            SLA L              ;Shift L left
E194    3E 18            LD A,'0'/2        ;Half of 0
E196    8F               ADC A,A           ;Double + carry
E197    CD E03B          CALL OUTT          ;Print bit
E19A    10 F6            DJNZ BIT2          ;8 times
E19C    C9                RET                ;
;
;Utility subroutines
; No comments
E19D    DECIN:          ;
E19D    0E 00            LD C,00H          ;
E19F    DBIN2:          ;
E19F    CD E0BA          CALL GETCH          ;
E1A2    DA E12A          JP C,ERR            ;
E1A5    FE 20            CP ' ' ; 20        ;
E1A7    28 F6            JR Z,DBIN2         ;
E1A9    DBIN1:          ;
E1A9    D6 30            SUB '0' ; 30      ;
E1AB    3B 15            JR C,DBIN4         ;
E1AD    FE 0A            CP LF              ;
E1AF    D2 E12A          JP NC,ERR          ;
E1B2    57               LD D,A             ;
E1B3    79               LD A,C             ;
E1B4    87               ADD A,A            ;
E1B5    4F               LD C,A            ;
E1B6    87               ADD A,A            ;
E1B7    87               ADD A,A            ;
E1B8    81               ADD A,C            ;
E1B9    82               ADD A,D            ;
E1BA    4F               LD C,A            ;
E1BB    CD E0BA          CALL GETCH          ;

```

```

E1BE 38 07          JR C,DBIN5      ;
E1C0 18 E7          JR DBIN1        ;
E1C2                DBIN4:          ;
E1C2 FE F0          CP LOW(' -'0') AND 0FFH
E1C4 C2 E12A         JP NZ,ERR        ;
E1C7                DBIN5:          ;
E1C7 79             LD A,C           ;
E1C8 C9             RET              ;
                                ;
E1C9                DELAY:          ;
E1C9 C5             PUSH BC          ;
E1CA                DEL1:           ;
E1CA 01 00A5         LD BC,DPARM      ;
E1CD                LOOP:           ;
E1CD 00             DEC BC           ;
E1CE 78             LD A,B           ;
E1CF 01             OR C             ;
E1D0 C2 E1CD         JP NZ,LOOP       ;
E1D3 00             NOP             ;
E1D4 00             NOP             ;
E1D5 00             NOP             ;
E1D6 00             NOP             ;
E1D7 2B             DEC HL           ;
E1D8 7C             LD A,H           ;
E1D9 05             OR L             ;
E1DA C2 E1CA         JP NZ,DEL1       ;
E1DD C1             POP BC           ;
E1DE C9             RET              ;
                                ;
E1DF                MSINON:         ;
E1DF 1A             DB CTRL_Z        ;
E1E0 00 0A          DB CR,LF         ;
E1E2 5A 38 30 20     DB 'Z80 System Monitor' ;
E1E6 53 79 73 74
E1EA 65 6D 20 4D
E1EE 6F 6E 69 74
E1F2 6F 72
E1F4 20 33 2E 31     DB ' 3.1/M'      ;
E1F8 2F 4D
E1FA 00 0A 0A        DB CR,LF,LF      ;
E1FD 20 20 20 52     DB ' RAM Top : ' ;
E201 41 4D 20 54
E205 6F 70 20 3A
E209 20
E20A 00             DB 0              ;
                                ;

```


;Continuation of cold start

```

;
INIT:
E20B      DB FF          IN  A,(EPORT)      ;Turn off Power on Jump
E20D      AF            XOR  A              ;Load A with zero
E20E      D3 04          OUT  (UART2S),A    ;Turn off tape motor relay
E210      32 0040        LD   (FLAG),A      ;Turn off printer output
E213      3E 20          LD   A,20H         ;Default disk configuration
                                           ; 3.5" drive A Double density
                                           ; deselect all drives
E215      D3 85          OUT  (DCONF),A     ;Set up FDC-1 card
E217      11 E000        LD   DE,DMON      ;Start of DMON
E21A      21 0000        LD   HL,RAMST     ;Start of RAM
E21D      FIND:
E21D      7E            LD   A,(HL)         ;Load first (next) byte of RAM
E21E      2F            CPL                ;Complement it
E21F      77            LD   (HL),A        ;Write to RAM (complemented)
E220      BE            CP   (HL)          ;See if write was successful
E221      20 09          JR   NZ,TOPT      ;Jump to "Found Top" if not
E223      2F            CPL                ;Otherwise leave it as it was
E224      77            LD   (HL),A        ;Put it back as we found it
E225      23            INC  HL             ;Next location to test
E226      7B            LD   A,E           ;See if we
E227      95            SUB  L             ; have reached
E228      7A            LD   A,D           ; DMON
E229      9C            SBC  A,H           ; EPROM yet
E22A      30 F1          JR   NC,FIND      ;Go back if not
E22C      TOPT: ;Found Top (of RAM)
E22C      F9            LD   SP,HL         ;Set stack to very top of RAM
E22D      11 E1DF        LD   DE,MSINDN    ;Sign on Message
E230      CD E0CF        CALL SENDM        ;Send it
E233      2B            DEC  HL             ;Address of top byte of RAM
E234      CD E135        CALL OUTHL        ;
E237      CD E6CC        CALL CON3         ;

```

;Warm-start entry

```

;
WARM:
E23A      31 00F0        LD   SP,T00F0    ;
E23D      21 E23A        LD   HL,WARM      ;Return here
E240      E5            PUSH HL            ;
E241      CD E09C        CALL CRLF         ;New line
E244      CD E064        CALL INPLN        ;Get command line
E247      CD E0BA        CALL GETCH        ;First char
E24A      DB            RET  C             ;
E24B      FE 53         CP   'S' ; 53     ;

```

```

E24D  CA E26C          JP  Z,SET          ;
E250  FE 44           CP  'D' ; 44        ;
E252  CA E456          JP  Z,DISK         ;
E255  FE 4D           CP  'M' ; 4D        ;
E257  CA E2E5          JP  Z,MEM          ;
E25A  FE 47           CP  'G' ; 47        ;
E25C  CA E2C5          JP  Z,GO           ;
E25F  FE 42           CP  'B' ; 42        ;
E261  CA E3C2          JP  Z,BOOT         ;
E264  FE 50           CP  'P' ; 50        ;
E266  CA E2D0          JP  Z,PORT         ;
E269  C3 E12A          JP  ERR            ;

```

```

;
;Set parameters
;

```

```

E26C  SET:            ;
E26C  CD E0BA          CALL GETCH         ;
E26F  DB              RET  C              ;
E270  FE 44           CP  'D'             ;
E272  CA E29B          JP  Z,SDISK        ;
E275  FE 50           CP  'P'             ;
E277  C2 E12A          JP  NZ,ERR         ;
E27A  CD E0ED          CALL READHL        ;
E27D  7D              LD  A,L             ;
E27E  32 0044          LD  (UARTSP),A     ;
E281  CD E0ED          CALL READHL        ;
E284  7D              LD  A,L             ;
E285  32 0050          LD  (CONFIG),A     ;
E288  CD E19D          CALL DECIN         ;
E28B  32 0051          LD  (ADDSPT),A     ;
E28E  CD E19D          CALL DECIN         ;
E291  32 0052          LD  (B0052),A     ;
E294  CD E19D          CALL DECIN         ;
E297  32 0053          LD  (WPCTRK),A     ;
E29A  C9              RET                ;

```

```

;
SDISK:
E29B  CD E19D          CALL DECIN         ;
E29E  FE 04           CP  04H            ;
E2A0  D2 E12A          JP  NC,ERR         ;
E2A3  32 0054          LD  (DRIVNO),A     ;
E2A6  CD E19D          CALL DECIN         ;
E2A9  32 0055          LD  (TRAKNO),A     ;
E2AC  CD E19D          CALL DECIN         ;
E2AF  DA E12A          JP  C,ERR          ;
E2B2  21 0052          LD  HL,T0052       ;

```

```

E2B5 3D          DEC A          ;
E2B6 BE         CP (HL)        ;
E2B7 D2 E12A    JP NC,ERR      ;
E2BA 3C         INC A          ;
E2BB 32 0056    LD (SECTND),A  ;
E2BE CD E0ED    CALL READHL    ;
E2C1 22 0057    LD (DMAADD),HL ;
E2C4 C9        RET            ;
;
;Routine to "Go" anywhere in memory
;All register are loaded beforehand
;
E2C5            GO:
E2C5 3A 0043    LD A,(IBUFC)    ;
E2C8 B7        OR A            ;
E2C9 CA E12A    JP Z,ERR       ;
E2CC CD E0ED    CALL READHL    ;
E2CF E9        JP (HL)        ;
;
;Input from any Port
;
E2D0            PORT:
E2D0 CD E0ED    CALL READHL    ;Port
E2D3 4D        LD C,L          ;Port No to C
E2D4 CA E2DF    JP Z,OPORT     ;
E2D7 ED 68     IN L,(C)        ;
E2D9 CD E139    CALL OUTLL     ;Hex value
E2DC C3 E190    JP BITS        ;
;
;Output byte to Port
;
E2DF            OPORT:
E2DF CD E0ED    CALL READHL    ;Port
E2E2 ED 69     OUT (C),L       ;
E2E4 C9        RET            ;
;
E2E5            MEM: ;no comments
E2E5 CD E0BA    CALL GETCH     ;
E2E8 D8        RET C           ;
E2E9 FE 44     CP 'D'          ;
E2EB CA E35E    JP Z,DISP     ;
E2EE FE 4C     CP 'L'          ;
E2F0 CA E305    JP Z,LOAD     ;
E2F3 FE 4D     CP 'M'          ;
E2F5 CA E348    JP Z,MOVE     ;
E2F8 FE 46     CP 'F'          ;

```

```

E2FA  CA E332      JP  Z,FILL      ;
E2FD  FE 53      CP  'S'      ;
E2FF  CA E39C      JP  Z,SEARCH  ;
E302  C3 E12A     JP  ERR      ;
;
;Load HEX or ASCII char into memory
; from console. Check to see if
; the data actually got there
;Apostrophe precedes ASCII char
;Carriage ret passes over location
;
E305                                LOAD:      ;
E305  CD E0ED      CALL READHL      ;Address
E308                                LOAD2:     ;
E308  CD E135      CALL OUTHL      ;Print it
E30B  CD E38E      CALL PASCII     ;ASCII
E30E  CD E13D      CALL OUTSP      ;
E311  4E          LD  C,(HL)      ;Orig Byte
E312  CD E13A      CALL OUTHEX     ;HEX
E315  E5          PUSH HL        ;Save pointer
E316  CD E069      CALL INPLN2     ;Input
E319  CD E0ED      CALL READHL     ;Byte
E31C  45          LD  B,L        ; to B
E31D  E1          POP  HL        ;
E31E  FE F7      CP  APOS        ;
E320  28 0A      JR  Z,LOAD6      ;ASCII input
E322  79          LD  A,C        ;How many?
E323  B7          OR  A          ;None?
E324  28 03      JR  Z,LOAD3      ;Yes
E326                                LOAD4:      ;
E326  CD E162      CALL CHEKM      ;Into memory
E329                                LOAD3:      ;
E329  23          INC  HL        ;
E32A  18 DC      JR  LOAD2      ;
;
;Load ASCII character
;
E32C                                LOAD6:      ;No comments
E32C  CD E0BA      CALL GETCH      ;
E32F  47          LD  B,A        ;
E330  18 F4      JR  LOAD4      ;
;
;Fill a portion of memory
;
E332                                FILL:      ;
E332  CD E179      CALL HLDEBC     ;Range, byte

```

```

E335 FE F7          CP  APOS          ;
E337 28 09          JR  Z,FILL4      ;ASCII
E339 41             LD  B,C          ;
E33A              FILL2:          ;
E33A CD E162        CALL CHEKM       ;Put, check
E33D CD E156        CALL TSTOP      ;Done?
E340 18 F8          JR  FILL2       ;Next
                        ;
E342              FILL4:          ;
E342 CD E0BA        CALL GETCH      ;ASCII char
E345 47             LD  B,A          ;
E346 18 F2          JR  FILL2       ;
                        ;
                        ;Move a block of memory HL - DE to BC
                        ;
E348              MOVE:          ;
E348 CD E179        CALL HLDEBC     ;3 addr
E34B              MOVDN:         ;
E34B CD E354        CALL MOVIN      ;Move/check
E34E CD E156        CALL TSTOP      ;Done?
E351 03             INC  BC          ;No
E352 18 F7          JR  MOVDN       ;
                        ;
E354              MOVIN:         ;
E354 7E             LD  A,(HL)       ;Byte
E355 02             LD  (BC),A      ;New location
E356 0A             LD  A,(BC)      ;Check
E357 BE             CP  (HL)        ;Is it there?
E358 C8             RET  Z           ;
E359 60             LD  H,B         ;Error
E35A 69             LD  L,C         ;Into HL
E35B C3 E166        JP  ERRB        ;Show bad
                        ;
                        ;Display memory in hexadecimal and ASCII
                        ;
E35E              DISP:          ;
E35E CD E0D8        CALL RDHLDE     ;Range
E361              DISP2:         ;
E361 CD E132        CALL CRHL      ;New line
E364              DISP3:         ;
E364 4E             LD  C,(HL)      ;Get byte
E365 CD E142        CALL OUTHX     ;Print
E368 CD E13D        CALL OUTSP     ;
E36B 23             INC  HL         ;Pointer
E36C 7D             LD  A,L         ;
E36D E6 07          AND  LEND       ;Line end?

```

```

E36F 28 07          JR Z,DISP4          ;Yes ASCII
E371 E6 03          AND 03H             ;Space
E373 CC E13D        CALL Z,OUTSP        ;
E376 18 EC          JR DISP3           ;Next hex
E378                DISP4:              ;
E378 CD E13D        CALL OUTSP          ;
E378 D5             PUSH DE             ;
E37C 11 FFFB        LD DE,-XXXXFB      ;Reset line
E37F 19             ADD HL,DE           ;
E380 D1             POP DE              ;
E381                DISP5:              ;
E381 CD E38E        CALL PASC1          ;ASCII dump
E384 CD E156        CALL TSTOP          ;Done?
E387 7D             LD A,L              ;No
E388 E6 07          AND LEND            ;Line End?
E38A 20 F5          JR NZ,DISP5         ;No
E38C 18 D3          JR DISP2            ;
;
;Display Memory byte in ASCII if
; possible, otherwise give decimal point
;
E38E                PASC1:              ;
E38E 7E             LD A,(HL)           ;Get byte
E38F FE 7F          CP DEL              ;High bit on?
E391 30 04          JR NC,PASC2         ;Yes
E393 FE 20          CP ' '              ;Control char?
E395 30 02          JR NC,PASC3         ;No
E397                PASC2:              ;
E397 3E 2E          LD A,'.'            ;Change to dot
E399                PASC3:              ;
E399 C3 E038        JP OUTT             ;Send
;
;Search memory for one or two bytes
;
E39C                SEARCH:            ;
E39C CD E179        CALL HLDEBC         ;Range, 1st byte
E39F 06 0D          LD B,CR             ;Set for 1 byte
E3A1 38 06          JR C,SEAR3          ;Only one
E3A3 E5             PUSH HL             ;
E3A4 CD E0ED        CALL READHL         ;2nd byte
E3A7 45             LD B,L              ;Into B
E3A8 E1             POP HL              ;
E3A9                SEAR3:              ;
E3A9 7E             LD A,(HL)           ;Get byte
E3AA B9             CP C                ;Match?
E3AB 20 10          JR NZ,SEAR4         ;No

```

```

E3AD 78          LD A,B          ;Only one?
E3AE FE 0D       CP CR          ;
E3B0 28 06       JR Z,SEAR5     ;Yes
;
;Found first match, check for second
;
E3B2 23          INC HL         ;
E3B3 7E          LD A,(HL)      ;Next byte
E3B4 2B          DEC HL         ;
E3B5 B8          CP B           ;Match?
E3B6 20 05       JR NZ,SEAR4    ;No
E3B8             SEAR5:         ;
E3B8 C5          PUSH BC        ;A match
E3B9 CD E132     CALL CRHL      ;Show address
E3BC C1          POP BC         ;
E3BD             SEAR4:         ;
E3BD CD E156     CALL TSTOP     ;Done?
E3C0 18 07       JR SEAR3       ;No
;
;Bootstrap Loader
; to suit Interak FDC-1
E3C2             BOOT:         ;
E3C2 3E 60       LD A,60H       ;motors on, deselect all
E3C4 D3 85       OUT (DCONF),A  ;select drive 0, motors, doors
E3C6 21 03E8     LD HL,1000     ;
E3C9 CD E1C9     CALL DELAY     ;wait 1 second
E3CC 0E 00       LD C,00H      ;first try 3.5" DD
E3CE 06 0A       LD B,10       ;try up to 10 times
E3D0             BTRY:         ;
E3D0 C5          PUSH BC        ;
E3D1 3E 40       LD A,040H      ;
E3D3 B1          OR C           ;
E3D4 D3 85       OUT (DCONF),A  ;select drive 0, etc
E3D6 3E 5B       LD A,05BH      ;step in, force status 1
E3D8 D3 80       OUT (DSTAT),A  ;
E3DA             DON0:         ;
E3DA DB 84       IN A,(DPOLL)   ;
E3DC E6 01       AND 01H        ;
E3DE CA E3DA     JP Z,DON0      ;
E3E1             DON1:         ;
E3E1 DB 80       IN A,(DSTAT)   ;get status
E3E3 E6 82       AND 82H        ;index pulse, ready?
E3E5 EE 02       XOR 02H        ;
E3E7 20 FB       JR NZ,DON1     ;
E3E9 3E 0F       LD A,0FH       ;reset, head load, verify
E3EB D3 80       OUT (DSTAT),A  ;

```

E3ED	DB 84	RST1:	;	
E3EF	E6 01	IN	A, (DPOLL)	;done?
E3F1	2B FA	AND	01H	;
E3F3	DB 80	JR	Z, RST1	;
E3F5	E6 1C	IN	A, (DSTAT)	;get status
E3F7	EE 04	AND	1CH	;
E3F9	C2 E43B	XOR	04H	;track 0?
E3FC	3E 01	JP	NZ, BTERR	;
E3FE	D3 82	LD	A, 01H	;sector number
E400	2E 01	OUT	(DSECT), A	;to sector register
E402	1E 01	LD	L, 01H	;low byte of load address
E404	3E 8C	LD	E, 01H	;low byte of go address
E406	D3 80	LD	A, 08CH	;read sector command
E408	0E 84	OUT	(DSTAT), A	;
E40A		LD	C, DPOLL	;
E40A	ED 7B	RDST:	;	
E40C	2B FC	IN	A, (C)	;poll port address
E40E	DB 83	JR	Z, RDST	;
E410	F2 E43B	IN	A, (DDATA)	;get first byte
E413	67	JP	P, BTERR	;
E414	57	LD	H, A	;
E415		LD	D, A	;
E415	ED 7B	BTLP:	;	
E417	2B FC	IN	A, (C)	;poll
E419	DB 83	JR	Z, BTLP	;
E41B	F2 E429	IN	A, (DDATA)	;get data
E41E		JP	F, BRDEND	;
E41E	77	BTLP3:	;	
E41F	23	LD	(HL), A	;data to memory
E420	ED 7B	INC	HL	;
E422	2B F1	IN	A, (C)	;poll
E424	DB 83	JR	Z, BTLP	;
E426	FA E41E	IN	A, (DDATA)	;get data
E429		JP	M, BTLP3	;
E429	DB 80	BRDEND:	;	
E42B	E6 9C	IN	A, (DSTAT)	;get status
E42D	C2 E43B	AND	09CH	;
		JP	NZ, BTERR	;
		;EXEC		
E430	C1	POP	BC	;
E431	DB 85	IN	A, (DCONF)	;
E433	E6 C0	AND	0C0H	;pass on config
E435	B1	OR	C	; to system loader
E436	4F	LD	C, A	;
E437	D3 85	OUT	(DCONF), A	;
E439	EB	EX	DE, HL	;start address to HL


```

E43A E9 JP (HL) ;go to it
E43B BTERR: ;
E43B C1 POP BC ;
E43C 3E 04 LD A,04H ;try next config
E43E 81 ADD A,C ;
E43F E6 0F AND 0FH ;
E441 4F LD C,A ;
E442 C2 E3D0 JP NZ,BTRY ;
E445 05 DEC B ;tried 10 times?
E446 C2 E3D0 JP NZ,BTRY ;
E449 3E 20 LD A,20H ;yes, give up
E44B D3 85 OUT (DCONF),A ;
E44D C3 E000 JP DMON ;
;
E450 21 0001 LD HL,T0001 ;
E453 C3 E1C9 JP DELAY ;
;
;Disk access by Monitor:
;
E456 DISK: ;
E456 CD E0BA CALL GETCH ;
E459 D8 RET C ;
E45A 32 0059 LD (COMMAND),A ;
E45D CD E19D CALL DECIN ;
E460 32 005A LD (B005A),A ;
E463 3A 0059 LD A,(COMMAND) ;Get command
E466 1E 01 LD E,01H ;
E468 FE 52 CP 'R' ;
E46A 2B 07 JR Z,LDP0 ;
E46C 1E 00 LD E,00H ;
E46E FE 57 CP 'W' ;
E470 C2 E12A JP NZ,ERR ;
E473 LDP0: ;
E473 3A 0054 LD A,(DRIVNO) ;Drive No
E476 4F LD C,A ;
E477 3A 0050 LD A,(CONFIG) ;Configuration
E47A E6 EC AND 0ECH ;
E47C B1 OR C ;
E47D 4F LD C,A ;Combined with drive no
E47E 3A 0055 LD A,(TRAKNO) ;Track Number
E481 47 LD B,A ;
E482 3A 0056 LD A,(SECTNO) ;Sector Number
E485 57 LD D,A ;
E486 21 0051 LD HL,ADDSPTR ;Addr of Sectors per tr
E489 3D DEC A ;
E48A BE CP (HL) ;

```

```

E48B 38 07      JR C,LDP2      ;Sector on Side 1?
E48D 3C          INC A          ;
E48E 96          SUB (HL)       ;
E48F 57          LD D,A         ;
E490 79          LD A,C         ;
E491 F6 10       OR 010H       ;Side = 1
E493 4F          LD C,A         ;
E494             LDP2:         ;
E494 26 0A       LD H,10        ;Try up to 10 times
E496             TRY:         ;
E496 E5          PUSH HL        ;
E497 2A 0057     LD HL,(DMAADD) ;DMA addr
E49A CD E50B     CALL DISKCMD   ;
E49D 22 004E     LD (IBUFCXX),HL ;
E4A0 E1          POP HL         ;
E4A1 B7          OR A           ;
E4A2 CA E4AE     JP Z,EMESS     ;
E4A5 FE 03       CP 03H        ;Write protected?
E4A7 28 2B       JR Z,EXT      ;
E4A9 25          DEC H          ;
E4AA 20 EA       JR NZ,TRY      ;
E4AC 18 26       JR EXT        ;
;
E4AE             EMESS:       ;
E4AE 2A 004E     LD HL,(IBUFCXX) ;
E4B1 22 0057     LD (DMAADD),HL ;
E4B4 3A 0056     LD A,(SECTNO)  ;
E4B7 21 0052     LD HL,T0052   ;
E4BA BE          CP (HL)        ;
E4BB DA E4C7     JP C,ON        ;
E4BE 3A 0055     LD A,(TRAKNO)  ;
E4C1 3C          INC A          ;
E4C2 32 0055     LD (TRAKNO),A  ;
E4C5 3E 00       LD A,00H      ;
E4C7             ON:         ;
E4C7 3C          INC A          ;
E4C8 32 0056     LD (SECTNO),A  ;
E4CB 3A 005A     LD A,(B005A)   ;
E4CE 3D          DEC A          ;
E4CF 32 005A     LD (B005A),A   ;
E4D2 20 9F       JR NZ,LDP0     ;
E4D4             EXT:        ;
E4D4 F5          PUSH AF        ;
E4D5 11 E4FB     LD DE,MSTATS   ;
E4D8 CD E0CF     CALL SENDM     ;
E4DB F1          POP AF         ;

```

```

E4DC 4F          LD C,A          ;
E4DD CD E13A     CALL OUTHEX     ;
E4E0 21 0054     LD HL,DRIVNO    ;
E4E3 06 03       LD B,N03        ;
E4E5             RE4E5:          ;
E4E5 4E          LD C,(HL)       ;
E4E6 E5          PUSH HL         ;
E4E7 C5          PUSH BC         ;
E4E8 CD E13A     CALL OUTHEX     ;
E4EB C1          POP BC          ;
E4EC E1          POP HL          ;
E4ED 23          INC HL          ;
E4EE 05          DEC B           ;
E4EF 20 F4       JR NZ,RE4E5     ;
E4F1 2A 0057     LD HL,(DMAADD)  ;
E4F4 CD E135     CALL OUTHL      ;
E4F7 C9          RET             ;
;
E4F8             MSTATS:        ;
E4F8 20 45 20 20 DB ' E D T S Addr' ;
E4FC 44 20 20 54
E500 20 20 53 20
E504 41 64 64 72
E508 00 0A 00    DB CR,LF,0      ;
;
;Disk access subroutine for Interak
; FDC-1 disk controller card
;
;On entry:
;B = Track No
;C = Unit number etc          R R X S B S N N
;D = Sector number
;E = 0 for write, 1 for read + D M 0 0 0 0 0
;HL= DMA address
;
;On exit: A = 0 for successful operation
;          1 CRC error in Data/ID field
;          2 Select error
;          3 Disk is write protected
;          HL updated to next available addr
;          D updated to next sector number
;          B,C,E preserved
;
;
;
E50B             DISKCMD:        ;

```

```

E50B E5          PUSH HL          ;
E50C 3E 10       LD A,010H        ;
E50E A1          AND C            ;Side 1?
E50F 28 02       JR Z,DSK1        ;
E511 3E 02       LD A,02H        ;Side = 1
E513             DSK1:            ;
E513 67          LD H,A            ;Save
E514 7B          LD A,E            ;
E515 E6 01       AND 01H          ;Read or write?
E517 28 04       JR Z,DSK2        ;
E519 3E 08       LD A,N08         ;Read command
E51B 18 02       JR DSK3          ;
E51D             DSK2:            ;
E51D 3E A8       LD A,NAB         ;Write command
E51F             DSK3:            ;
E51F B4          OR H              ;Combine with side
E520 32 0045     LD (FDCMD),A     ;Save command
E523 79          LD A,C            ;
E524 E6 0F       AND 0FH          ;Remove side and step rate
E526 67          LD H,A            ;Save
E527 7B          LD A,E            ;
E528 E6 C0       AND 0C0H         ;Motors, lock doors
E52A B4          OR H              ;
E52B 67          LD H,A            ;
E52C 7B          LD A,E            ;
E52D E6 01       AND 01H          ;Read command?
E52F 7C          LD A,H            ;
E530 20 0E       JR NZ,DSK4        ;
E532 E6 04       AND 04H          ;Double density?
E534 7C          LD A,H            ;
E535 20 09       JR NZ,DSK4        ;
E537 3A 0053     LD A,(WPCTR)     ;Yes
E53A B8          CP B              ;Track > WPCTR?
E53B 7C          LD A,H            ;
E53C 30 02       JR NC,DSK4        ;
E53E F6 10       OR 010H          ;Precomp on
E540             DSK4:            ;
E540 32 0048     LD (DRVCMD),A    ;Save command
E543 D5          PUSH DE           ;
E544 C5          PUSH BC           ;
E545 F3          DI                ;Disable interrupts
;
;Routine to select drive
;
E546 DB 85       IN A,(DCONF)     ;Motors running?
E548 E6 10       AND 010H         ;

```

```

E54A 28 14      JR Z,DONE      ;
E54C 3E 20      LD A,20H      ;Motors on deselect all
E54E D3 85      OUT (DCONF),A ;
E550 11 02EE    LD DE,DPA3M3  ;
E553           WAIT:         ;
E553 CD E6A3    CALL WAIT1     ;
E556 1B         DEC DE         ;
E557 7A         LD A,D         ;
E558 B3         OR E           ;
E559 20 F8      JR NZ,WAIT     ;
E55B           AGAIN:        ;
E55B 3E FF      LD A,0FFH      ;
E55D 32 0046    LD (DRIVE),A   ;
E560           DONE:         ;
E560 3A 0046    LD A,(DRIVE)   ;
E563 47         LD B,A         ;
E564 3A 0048    LD A,(DRVCND)  ;
E567 D3 85      OUT (DCONF),A  ;Select Drive
E569 E6 03      AND 03H        ;
E56B 32 0046    LD (DRIVE),A   ;
E56E B8         CP B           ;Same as previous access?
E56F 28 1B      JR Z,SELEXT    ;Yes
E571 26 0A      LD H,10        ;Try 10 revolutions
E573           INDX:         ;
E573 1E DC      LD E,DPA3M2     ;
E575           ILOOP:        ;
E575 CD E6A3    CALL WAIT1     ;wait 220 ms
E578 1D         DEC E          ;
E579 20 FA      JR NZ,ILOOP    ;
E57B CD E684    CALL GETST     ;
E57E E6 80      AND 80H        ;Ready?
E580 28 05      JR Z,GETTRK    ;
E582 25         DEC H          ;
E583 20 EE      JR NZ,INDX     ;
E585 18 D4      JR AGAIN       ;
E587           GETTRK:       ;
E587 CD E634    CALL AREAD      ;
E58A 20 40      JR NZ,SEKERR    ;
E58C           SELEXT:       ;
E58C C1         POP BC         ;
E58D D1         POP DE         ;
E58E E1         POP HL         ;
E58F 7B         LD A,E         ;Avoid write permit check
E590 E6 01      AND 01H        ; if not a write command
E592 20 09      JR NZ,DSK5     ;
E594 CD E684    CALL GETST     ;Get status

```

```

E597 E6 40      AND 040H      ;Isolate write protect flag
E599 3E 03      LD A,03H      ;Preset error code
E59B 20 79      JR NZ,DSKEX    ;Exit with error if set
E59D           DSK5:          ;
E59D E5         PUSH HL        ;
E59E D5         PUSH DE        ;
E59F C5         PUSH BC        ;
E5A0 79         LD A,C         ;Isolate stepping rate
E5A1 E6 E0      AND 0E0H      ;Mask off
E5A3 07         RLCA           ;
E5A4 07         RLCA           ;
E5A5 5F         LD E,A         ;Save in E register
E5A6 78         LD A,B         ;Get track required
E5A7 B7         OR A           ;
E5AB 20 07      JR NZ,SEEKTR    ;
E5AA CD E658    CALL RESET      ;
E5AD E6 04      AND 04H        ;Arrived at track 0?
E5AF 28 1B      JR Z,SEKERR     ;
;
;Routine to seek track
;
E5B1           SEEKTR:        ;
E5B1 DB 81      IN A,(DTRACK)    ;Get current track
E5B3 B8         CP B           ;Is it the one we want?
E5B4 28 29      JR Z,FOUND      ;Yes
E5B6 78         LD A,B         ;Get required track number
E5B7 D3 83      OUT (DDATA),A    ;Put in data register
E5B9 3E 18      LD A,18H        ;Seek, head load
E5BB CD E65A    CALL STEP        ;
E5BE CD E634    CALL AREAD       ;
E5C1 20 05      JR NZ,STPERR     ;
E5C3 B8         CP B           ;
E5C4 28 19      JR Z,FOUND      ;
E5C6 18 10      JR SKERR3       ;
E5C8           STPERR:        ;
E5C8 3E 38      LD A,38H        ;Single step
E5CA 1B 02      JR SKERR2       ;
E5CC           SEKERR:        ;
E5CC 3E 00      LD A,00H        ;Reset, lift head
E5CE           SKERR2:        ;
E5CE 1E 03      LD E,03H        ;Default step rate
E5D0 CD E65A    CALL STEP        ;
E5D3 3E FF      LD A,0FFH      ;
E5D5 32 0046    LD (DRIVE),A    ;
E5D8           SKERR3:        ;
E5D8 3E 02      LD A,02H        ;Preset error code

```

```

                                ; fails to seek
E5DA    C1                    POP BC
                                ;
E5DB    D1                    POP DE
                                ;
E5DC    E1                    POP HL
                                ;
E5DD    18 37                JR DSKEY
                                ;
E5DF                                FOUND: ;
E5DF    C1                    POP BC
                                ;
E5E0    D1                    POP DE
                                ;
E5E1    E1                    POP HL
                                ;
E5E2    D5                    PUSH DE
                                ;
E5E3    C5                    PUSH BC
                                ;
E5E4    7A                    LD A,D
                                ;
E5E5    D3 82                OUT (DSECT),A ;Sector no to FDC
E5E7    E5                    PUSH HL ;Save HL in case of mis-read
E5E8    7B                    LD A,E
                                ;
E5E9    E6 01                AND 01H
                                ;
E5EB    3A 0045              LD A,(FDCCMD) ;Get command
E5EE    28 29                JR Z,WRITE
                                ;
                                ;Routine to read a disk sector
                                ;
E5F0    D3 80                OUT (DSTAT),A ;Output to FDC
E5F2    0E 84                LD C,D POLL ;Poll Port
E5F4                                RDL P: ;
E5F4    ED 50                IN D,(C)
                                ;
E5F6    28 FC                JR Z,RDL P
                                ;
E5F8    DB 83                IN A,(DDATA)
                                ;
E5FA    F2 E608              JP P,RDEND ;INTQ occurred
E5FD                                RDL P3: ;
E5FD    77                    LD (HL),A ;Save in memory
E5FE    23                    INC HL
                                ;
E5FF    ED 50                IN D,(C)
                                ;
E601    28 F1                JR Z,RDL P
                                ;
E603    DB 83                IN A,(DDATA) ;Get data
E605    FA E5FD              JP M,RDL P3
                                ;
E608                                RDEND: ;
E608    CD E68E              CALL ERRCHK
                                ;
E60B    20 06                JR NZ,DERR
                                ;
E60D    C1                    POP BC ;Get rid of saved HL
E60E    C1                    POP BC
E60F    D1                    POP DE
E610    14                    INC D ;Update sector number
E611    18 03                JR DSKEY ;Return with ACC=0
                                ; (ie no error)
E613                                DERR: ;
E613    E1                    POP HL ;Restore HL

```

```

E614 C1          POP BC          ;
E615 D1          POP DE          ;
E616             DSKEX:          ;
E616 B7          OR A            ;
E617 FB          EI              ;Re-enable interrupts
E618 C9          RET             ;
;
;Routine to write a disk sector
;
E619             WRITE:          ;
E619 D3 80        OUT (DSTAT),A   ;Output to FDC
E61B 0E 84        LD C,DPLL       ;Poll port
E61D 7E          LD A,(HL)        ;Pre-load Acc from memory
E61E             WRLP:           ;
E61E ED 50        IN D,(C)        ;
E620 28 FC        JR Z,WRLP       ;
E622 D3 83        OUT (DDATA),A   ;Data to FDC
E624 F2 E632      JP P,WREND       ;
E627             WRLP3:          ;
E627 23          INC HL           ;
E62B 7E          LD A,(HL)        ;Get next data byte
E629 ED 50        IN D,(C)        ;
E62B 28 F1        JR Z,WRLP       ;
E62D D3 83        OUT (DDATA),A   ;
E62F FA E627      JP M,WRLP3      ;
E632             WREND:          ;
E632 18 D4        JR RDEND         ;
;
;Subroutine to read a track address
;Return with track number in A
;
E634             AREAD:          ;
E634 26 0A        LD H,LF          ;
E636 3E C4        LD A,0C4H       ;
E638             ARD1:           ;
E638 D3 80        OUT (DSTAT),A   ;Output to FDC
E63A 0E 84        LD C,DPLL       ;Poll port
E63C             ARDLP:          ;
E63C ED 50        IN D,(C)        ;
E63E 28 FC        JR Z,ARDLP       ;
E640 DB 83        IN A,(DDATA)    ;Get data
E642 FA E63C      JP M,ARDLP       ;
E645 CD E68E      CALL ERRCHK      ;
E648 20 05        JR NZ,ARDERR     ;
E64A DB 82        IN A,(DSECT)    ;Get track number
E64C D3 81        OUT (DTRACK),A   ;Put into track register

```



```

E64E C9 RET ;
E64F ARDERR: ;
E64F 25 DEC H ;
E650 28 04 JR Z,ARDEX ;
E652 3E C0 LD A,0C0H ;
E654 18 E2 JR ARD1 ;
E656 ARDEX: ;
E656 B7 OR A ;
E657 C9 RET ;
;
;Subroutine to reset drive
;
E658 RESET: ;
E658 3E 08 LD A,08H ;Reset, head load
;
;Subroutine to step to some track
;
E65A STEP: ;
E65A B3 OR E ;
E65B F2 E66C JP P,STEP1 ;Use alternative rate?
E65E E6 1B AND 1BH ;
E660 F5 PUSH AF ;
E661 3A 0048 LD A,(DRVCMO) ;
E664 EE 08 XOR BS ;
E666 D3 85 OUT (DCONF),A ;
E668 CD E6A3 CALL WAIT1 ;
E66B F1 POP AF ;
E66C STEP1: ;
E66C D3 80 OUT (DSTAT),A ;Command to FDC
E66E CD E6A3 CALL WAIT1 ;
E671 STEP2: ;
E671 DB 84 IN A,(DPOLL) ;
E673 E6 01 AND 01H ;Done?
E675 28 FA JR Z,STEP2 ;
E677 3A 0048 LD A,(DRVCMO) ;Reinstate
E67A D3 85 OUT (DCONF),A ;
E67C 26 0A LD H,10 ;
E67E STEP3: ;
E67E CD E6A3 CALL WAIT1 ;
E681 25 DEC H ;
E682 20 FA JR NZ,STEP3 ;
E684 GETST: ;
E684 3E D0 LD A,0D0H ;
E686 D3 80 OUT (DSTAT),A ;
E688 CD E6A3 CALL WAIT1 ;
E68B DB 80 IN A,(DSTAT) ;

```

```

E68D C9 RET ;
E68E ERRCHK: ;
E68E DB 00 IN A,(DSTAT) ;
E690 32 0047 LD (STATUS),A ;
E693 E6 94 AND 094H ;
E695 3E 02 LD A,02 ;Preset error code
E697 C0 RET NZ ;
E698 3A 0047 LD A,(STATUS) ;
E69B E6 08 AND 08H ;
E69D 3E 01 LD A,01H ;Preset error code
E69F C0 RET NZ ;
E6A0 3E 00 LD A,00H ;
E6A2 C9 RET ;
;
E6A3 WAIT1: ;
E6A3 C5 PUSH BC ;
E6A4 01 00A5 LD BC,DPRM ;
E6A7 SLOOP: ;
E6A7 0B DEC BC ;
E6A8 7B LD A,B ;
E6A9 B1 OR C ;
E6AA C2 E6A7 JP NZ,SLOOP ;
E6AD C1 POP BC ;
E6AE C9 RET ;
E6AF CONST: ;
E6AF DB 40 IN A,(KBPORT) ;input from keyboard port
E6B1 C6 80 ADD A,80H ;test strobe bit
E6B3 3B 02 JR C,STRB1 ;jump if strobe is 1 to STRB1
E6B5 AF XOR A ;otherwise zero everything
E6B6 C9 RET ;and return (no key pressed)
;
E6B7 STRB1: ;
E6B7 32 004D LD (KSAVE),A ;Save value of key (7 bit ASCII)
E6BA DB 40 IN A,(KBPORT) ;input from keyboard again
E6BC C6 80 ADD A,80H ;test strobe bit again
E6BE 3B F7 JR C,STRB1 ;wait for strobe to go away
E6C0 3E FF LD A,0FFH ;A= 0FF means data valid
E6C2 C9 RET ;return if key pressed
;
E6C3 CON1: ;
E6C3 CD E6AF CALL CONST ;test keyboard status
E6C6 CONIN: ;
E6C6 3A 004D LD A,(KSAVE) ;Get latest key pressed
E6C9 B7 OR A ;see if it is zero ie no key
E6CA 2B F7 JR Z,CON1 ;go back to look again
E6CC CON3: ;

```

```

E6CC  F5          PUSH AF          ;Save A
E6CD  AF          XOR  A           ;Load A with zero
E6CE  32 004D     LD  (KSAVE),A    ;wipe the keydata store to zero
E6D1  F1          POP  AF          ;Restore A
E6D2  C9          RET              ;and return
                                     ;
E6D3          OUT4:                ;
E6D3  F1          POP  AF          ;
E6D4          CONOUT:              ;
E6D4  E5          PUSH HL          ;User defined console output
E6D5  C5          PUSH BC          ;
E6D6  D5          PUSH DE          ;
E6D7  FE 1A       CP  CTRL_Z       ;
E6D9  CA E783     JP  Z,CLRSCR      ;
E6DC  2A 0049     LD  HL,(CURPOS)   ;
E6DF  F5          PUSH AF          ;
E6E0  3A 004B     LD  A,(EFLAG)     ;
E6E3  A7          AND  A            ;
E6E4  C2 E7AD     JP  NZ,ESCSEQ     ;
E6E7  F1          POP  AF          ;
E6E8  FE 7F       CP  DEL           ;DEL
E6EA  2B 53       JR  Z,BACKSP      ;
E6EC  FE 20       CP  ' '          ;Space
E6EE  F2 E717     JP  P,CHAR        ;
E6F1  FE 0D       CP  CR            ;CR
E6F3  2B 5A       JR  Z,CRETN       ;
E6F5  FE 0A       CP  LF            ;LF
E6F7  2B 5F       JR  Z,LFEED       ;
E6F9  FE 0B       CP  VT            ;VT
E6FB  2B 77       JR  Z,UPLINE      ;
E6FD  FE 0B       CP  BS            ;BS
E6FF  2B 3E       JR  Z,BACKSP      ;
E701  FE 0C       CP  FFEED         ;Non-destructive
E703  2B 78       JR  Z,CURSRT      ;
E705  FE 09       CP  HT            ;TAB
E707  2B 3C       JR  Z,TAB         ;
E709  FE 1B       CP  ESC           ;ESC
E70B  CA E7A4     JP  Z,ESCAP       ;
E70E  FE 1E       CP  RS            ;HOME
E710  CA E79C     JP  Z,CURHOM      ;
                                     ;
                                     ;Ignore all other control characters
                                     ;
E713  D1          POP  DE          ;
E714  C1          POP  BC          ;
E715  E1          POP  HL          ;

```

```

E716 C9 RET ;
E717 CHAR: ;
E717 E6 7F AND 07FH ;
E719 77 LD (HL),A ;
E71A 3A 004C LD A,(IFLAG) ;
E71D B6 OR (HL) ;
E71E 77 LD (HL),A ;
E71F 7D LD A,L ;
E720 E6 3F AND '?' ; 3F ;
E722 FE 3F CP '?' ; 3F ;
E724 28 0C JR Z,NEWLN ;
E726 23 INC HL ;
E727 SETCUR: ;
E727 7E LD A,(HL) ;
E728 EE 80 XOR 80H ;Toggle the high bit
E72A 77 LD (HL),A ;
E72B 22 0049 LD (CURPOS),HL ;
E72E D1 POP DE ;Restore DE
E72F C1 POP BC ; BC
E730 E1 POP HL ; HL
E731 C9 RET ;and return
E732 NEWLN: ;
E732 7D LD A,L ;
E733 E6 C0 AND 0C0H ;Zero low-order bits
E735 6F LD L,A ;
E736 18 23 JR LFEE02 ;
E738 CLRCUR: ;
E738 F5 PUSH AF ;
E739 7E LD A,(HL) ;
E73A EE 80 XOR 80H ;
E73C 77 LD (HL),A ;
E73D F1 POP AF ;
E73E C9 RET ;
E73F BACKSP: ;
E73F CD E738 CALL CLRCUR ;
E742 28 DEC HL ;
E743 18 E2 JR SETCUR ;
E745 TAB: ;
E745 36 20 LD (HL),' ' ;
E747 23 INC HL ;
E748 7D LD A,L ;
E749 E6 07 AND 007H ;
E74B 20 F8 JR NZ,TAB ;
E74D 18 D8 JR SETCUR ;
E74F CRETN: ;

```

```

E74F  CD E738      CALL CLRCUR      ;
E752  7D           LD  A,L          ;
E753  E6 C0        AND  BC0H        ;
E755  6F           LD  L,A          ;
E756  18 CF        JR   SETCUR      ;
E758                                ;
E758                                LFEED:      ;
E758  CD E738      CALL CLRCUR      ;
E758                                LFEED2:     ;
E758  11 0040      LD  DE,COLS      ;
E75E  19           ADD  HL,DE        ;
E75F  7C           LD  A,H          ;
E760  FE F6        CP   NF6         ;
E762  38 C3        JR   C,SETCUR    ;
E764  21 F040      LD  HL,VDUST+COLS ;
E767  11 F000      LD  DE,VDUST     ;
E76A  01 0600      LD  BC,ROWS+COLS ;
E76D  ED B0        LDIR             ;
E76F  21 F5C0      LD  HL,TF5C0     ;
E772  18 B3        JR   SETCUR      ;
E774                                UPLINE:     ;
E774  CD E738      CALL CLRCUR      ;
E777  11 FFC0      LD  DE,TFFC0     ;
E77A  19           ADD  HL,DE        ;
E77B  18 AA        JR   SETCUR      ;
E77D                                CURSRT:     ;
E77D  CD E738      CALL CLRCUR      ;
E780  23           INC  HL           ;
E781  18 A4        JR   SETCUR      ;
E783                                CLRSCR:     ;
E783  21 F000      LD  HL,VDUST     ;
E786  11 F001      LD  DE,VDUST+1   ;
E789  01 0640      LD  BC,ROWS+COLS+COLS ; (ROWS+1)*COLS
E78C  36 20        LD  (HL),        ;
E78E  ED B0        LDIR             ;
E790  AF           XOR  A           ;
E791  32 004B      LD  (EFLAG),A    ;
E794  32 004C      LD  (IFLAG),A    ;
E797  21 F000      LD  HL,VDUST     ;
E79A  18 8B        JR   SETCUR      ;
E79C                                CURHOM:     ;
E79C  CD E738      CALL CLRCUR      ;
E79F  21 F000      LD  HL,VDUST     ;
E7A2  18 83        JR   SETCUR      ;
E7A4                                ESCAP:      ;
E7A4  3E 01        LD  A,01H        ;
E7A6                                ESCEX:      ;

```

```

E7A6 32 004B      LD (EFLAG),A      ;
E7A9 D1           POP DE            ;
E7AA C1           POP BC            ;
E7AB E1           POP HL            ;
E7AC C9           RET               ;
E7AD              ESCSEQ:           ;
E7AD FE 01        CP 1              ;
E7AF 28 25        JR Z,LETT         ;
E7B1 FE 02        CP 2              ;
E7B3 28 1E        JR Z,CPOS1        ;
              ;CPOS
E7B5 CD E738      CALL CLRCUR        ;
E7B8 21 F000      LD HL,VDUST        ;
E7BB D6 20        SUB 20H           ;Calc Row no
E7BD 28 07        JR Z,RPSN         ;
E7BF 11 0040      LD DE,COLS        ;
E7C2              CPLOOP:          ;
E7C2 19           ADD HL,DE         ;
E7C3 3D           DEC A             ;
E7C4 20 FC        JR NZ,CPLOOP      ;
E7C6              RPSN:            ;
E7C6 32 004B      LD (EFLAG),A      ;
E7C9 F1           POP AF            ;Get col code
E7CA D6 20        SUB 20H           ;Calc col no
E7CC 16 00        LD D,0            ;
E7CE 5F           LD E,A            ;
E7CF 19           ADD HL,DE         ;
E7D0 C3 E727      JP SETCUR         ;
E7D3              CPOS1:          ;
E7D3 F1           POP AF            ;
E7D4 18 D8        JR ESCEX          ;Save Row no
E7D6              LETT:           ;
E7D6 AF           XOR A             ;
E7D7 32 004B      LD (EFLAG),A      ;
E7DA F1           POP AF            ;
              ;POS
E7DB FE 3D        CP '='            ;
E7DD 20 04        JR NZ,ION         ;
E7DF 3E 02        LD A,2            ;
E7E1 18 C3        JR ESCEX          ;
E7E3              ION:            ;
E7E3 FE 33        CP '3'            ;
E7E5 20 08        JR NZ,IOFF        ;
E7E7 3E 80        LD A,80H          ;
E7E9              ION2:           ;
E7E9 32 004C      LD (IFLAG),A      ;

```

```

E7EC          ION3:          ;
E7EC    AF          XOR    A          ;
E7ED    18 B7       JR     ESCEX       ;
E7EF          IOFF:         ;
E7EF    FE 34       CP     '4'        ;
E7F1    20 03       JR     NZ,IGNOR    ;
E7F3    AF          XOR    A          ;
E7F4    18 F3       JR     ION2        ;
E7F6          IGNOR:        ;
E7F6    18 F4       JR     ION3        ; Ignore others
                                ;
                                ;PROBABLY JUNK TO END OF PROG
E7F8    00 00 E5 C3       DB     0,0,0E5H,0C3H,0ADH,09H,031H
E7FC    AD 09 31
E7FF    AF          LASTBY: DB     0AFH

END          ;

```

Macros:

Symbols:

ADDSP	0051	AGAIN	E55B	AFOS	00F7	ARD1	E638
ARDERR	E64F	ARDEX	E656	ARDLP	E63C	AREAD	E634
B0052	0052	B005A	005A	BACKSP	E73F	BIT2	E192
BITS	E190	BOOT	E3C2	BRDEND	E429	BS	0008
BTERR	E43B	BTLP	E415	BTLP3	E41E	BTRY	E3D0
CDATA	0001	CHAR	E717	CHEKM	E162	CLRCUR	E738
CLRSCR	E783	COLS	0040	COMMAM	0059	CON1	E6C3
CON3	E6CC	CONFIG	0050	CONIN	E6C6	CONOUT	E6D4
CONST	E6AF	CPLDOP	E7C2	CPOS1	E7D3	CR	000D
CRETN	E74F	CRHL	E132	CRLF	E09C	CSTAT	0000
CTRL_C	0003	CTRL_P	0010	CTRL_Z	001A	CURHOM	E79C
CURPOS	0049	CURSRT	E77D	DBIN1	E1A9	DBIN2	E19F
DBIN4	E1C2	DBIN5	E1C7	DCONF	0085	DDATA	0083
DECIN	E19D	DEL	007F	DEL1	E1CA	DELAY	E1C9
DERR	E613	DISK	E456	DISKCM	E50B	DISP	E35E
DISP2	E361	DISP3	E364	DISP4	E378	DISP5	E381
DMAADD	0057	DMON	E000	DON0	E3DA	DON1	E3E1
DONE	E560	DPARM	00A5	DPARM2	00DC	DPARM3	02EE
DPOLL	0084	DRIVE	0046	DRIVNO	0054	DRVCMO	0048
DSECT	0082	DSK1	E513	DSK2	E51D	DSK3	E51F
DSK4	E540	DSK5	E59D	DSKEX	E616	DSTAT	0080
DTRACK	0081	EFLAG	0048	EMESS	E4AE	EPORT	00FF
ERR	E12A	ERRB	E166	ERRCHK	E68E	ESC	001B
ESCAP	E7A4	ESCEX	E7A6	ESCSEQ	E7AD	EXT	E4D4
FALSE	0000	FDCCMD	0045	FFEEED	000C	FILL	E332
FILL2	E33A	FILL4	E342	FIND	E21D	FLAG	0040
FOUND	E5DF	GETC4	E0CD	GETCH	E0BA	GETST	E684
GETTRK	E587	GO	E2C5	HEX1	E148	HHLDE	E0E2
HLDEBC	E179	HLDECK	E187	HT	0009	IBUFC	0043
IBUFCX	004E	IBUFF	0080	IBUFP	0041	IFLAG	004C
IGNOR	E7F6	ILOOP	E575	INDX	E573	INIT	E20B
INMSK	0040	INPL3	E0B2	INPLB	E0A6	INPLC	E090
INPLE	E08B	INPL1	E071	INPLN	E064	INPLN2	E069
INPUT2	E02B	INPUTT	E026	IOFF	E7EF	ION	E7E3
ION2	E7E9	ION3	E7EC	KBPORT	0040	KSAVE	004D
L09AD	09AD	LASTBY	E7FF	LDATA	0070	LDP0	E473
LDP2	E494	LEND	0007	LETT	E7D6	LF	000A
LFEED	E758	LFEED2	E758	LOAD	E305	LOAD2	E308
LOAD3	E329	LOAD4	E326	LOAD6	E32C	LOMSK	0080
LOOP	E1CD	LOUT	E00C	LOUT2	E00E	LOUT3	E022
LSTAT	0060	MEM	E2E5	MEMERR	E172	MOVON	E34B
MOVE	E348	MOVIN	E354	MSINON	E1DF	MSTATS	E4F8
N03	0003	N88	0088	NAB	00A8	NEWLN	E732
NF6	00F6	NIB	E11A	OMSK	0080	ON	E4C7
OPORT	E2DF	OUT2	E044	OUT3	E051	OUT4	E6D3
OUTC	E022	OUTHEX	E13A	OUTHL	E135	OUTHX	E142

OUTLL	E139	OUTSP	E13D	OUTT	E038	PASC2	E397
PASC3	E399	PASC1	E38E	PORT	E2D0	PSET	E05A
RAMST	0000	RDEND	E608	RDHL1	E0F2	RDHL2	E0FD
RDHL3	E102	RDHL4	E10F	RDHL5	E117	RDHLD2	E0DB
RDHLDE	E0D8	RDLP	E5F4	RDLP3	E5FD	RDST	E40A
RE4E5	E4E5	READHL	E0ED	RESET	E658	ROWS	0018
RPOSN	E7C6	RS	001E	RST1	E3ED	SDISK	E29B
SEAR3	E3A9	SEAR4	E38D	SEAR5	E388	SEARCH	E39C
SECTNO	0056	SEEKTR	E5B1	SEKERR	E5CC	SELEXT	E58C
SENDM	E0CF	SET	E26C	SETCUR	E727	SKERR2	E5CE
SKERR3	E5D8	SLOOP	E6A7	STATUS	0047	STEP	E65A
STEP1	E66C	STEP2	E671	STEP3	E67E	STPERR	E5C8
STRB1	E6B7	T0001	0001	T0052	0052	T00F0	00F0
TAB	E745	TF5C0	F5C0	TFFAF	FFAF	TFFC0	FFC0
TOPT	E22C	TRAKNO	0055	TRUE	FFFF	TRY	E496
TSTOP	E156	TTBMT	E00E	UART2S	0004	UARTSP	0044
UPLINE	E774	VDUST	F000	VT	000B	WAIT	E553
WAIT1	E6A3	WARM	E23A	WIDESC	0000	WPCTRK	0053
WREND	E632	WRITE	E619	WRLP	E61E	WRLP3	E627
XOFF	0013	XON	0011	XXFFFB	0008	XXN02	0002
XXN1C	001C	XXN82	0082	XXN94	0094	XXNC4	00C4
XXND0	00D0	XXNE0	00E0	XXNEC	00EC	XXXN17	0017
XXXN18	0018	XXXNF0	00F0				

No Fatal error(s)

A>